

【はじめに】

AXIS1065の取付には金具が必要です。



取付例



取付金具

※標準で固定具が付属していますが、可動しないため利用しません

①取付場所の素材に応じてネジを選択し、金具をネジで天井又は壁に取付けます。

材質	木板	石膏ボード
推奨ネジ	コーススレッド	石膏ボードビス 又は コーススレッド

※石膏ボードビス等は石膏ボードを支えている下地へ留めるものですが、軽く触らないものならば、ビスだけで固定できます。

(参考：コーススレッドネジ)

ネジの溝が深く、木や石膏ボード等の柔らかい材質向き。穴を開けながら、食い込むように刺さります。

ラップ頭(頭の部分が平らなもの)の全ネジタイプ(M4サイズ)をご利用ください。

全ネジタイプ



半ネジタイプ

②固定した金具にAXIS M1065を取付けます。



差し込みネジ穴

後ろのネジ穴に金具のネジを挿し込み、黒いリングを回して締めます。

③カメラの画角、ピントを調整します。

【画角調整】



調整レバー

カメラは、金具のレバーを緩めて画角を調整ください

【ピント調整】



①

②

①レンズの外枠(白)を反時計回りに回します
②内枠(黒)を回し、ピントを調整します