UNICAM クイックスタートガイド

DCG-CH1

ご使用前によく読んでお使いください。また大切に保管してください。

各部名称



1 カメラの電源投入

A. PoE 対応機器をご利用の場合（DH-IPC4631）

PoE 対応機器（PSE）とカメラを LAN ケーブルで接続すると、電源が自動的に供給されます。

B. USB ケーブルを ご利用の場合（DH-IPC4631）

付属の USB ケーブルを使用して、カメラと充電（電源）アダプターを接続します。



※ 必ず弊社にて、付属のアクセサリーまたは別売オプションをご使用ください。
※ 充電（電源）アダプターは、必ず AC100V 電源に接続してください。

C. USB ケーブルを ご利用の場合（DH-IPC4631）

付属の USB ケーブルを使用して、カメラとモバイルバッテリーなどの充電（電源）アダプターを接続します。



カメラの電源入り後の LED の点灯状態について



初期設定



microSD カードスロット



LED インジケーター



LED インジケーターの点灯状態

赤点灯	：電源投入中
赤点滅	：ネットワーク接続中
青点滅	：ネットワーク接続確認完了後の状態
青点灯	：録画中

2 カメラとネットワークを設定する

スマートフォンとネットワークを設定する場合

1 Viewer アプリを ダウンロードしましょう。



2 「設定」をタップし、カメラを追加しましょう。



3 表示された二次元コードを読み込み、カメラを追加しましょう。

「設定音を聞き取る」をタップします。



4 カメラを初期化（リセット）させる音声が聞こえるまで、約 10 秒間待ちます。



5 表示された二次元コードを読み取ります。

音量（スピーカー）が最大であることを確認してください。



6 カメラを初期化（リセット）させる音声が聞こえるまで、約 10 秒間待ちます。



7 カメラを設置する場所のネットワーク（Wi-Fi）を選択し、パスワードを入力します。



8 カメラの設定が完了しました。



スマートフォンとネットワークを設定する場合（Wi-Fi 接続）

1 Viewer アプリを ダウンロードしましょう。



2 「設定」をタップし、カメラを追加しましょう。



3 表示された二次元コードを読み取ります。

「設定音を聞き取る」をタップします。



4 カメラを初期化（リセット）させる音声が聞こえるまで、約 10 秒間待ちます。



5 カメラを設置する場所のネットワーク（Wi-Fi）を選択し、パスワードを入力します。



6 カメラの設定が完了しました。



3 カメラを設置・調整する

※ 設置前に、必ず電源を OFF にしてください。

※ 本体を直接手で回さないでください。無理に回すと破損の恐れがあります。

取付面をマークして下穴をあける場合

カメラを取り付ける位置を決めて、取付面を確認します。

1. 付属のテンプレートを本体取付面に、取付位置を合わせます。
2. テンプレートの中心を基準に、ドリルで下穴をあけます。
3. カメラ本体を取付面に取り付けます。カメラ 1 まわりで固定します。
4. 付属の取付面ネジキャップを装着して、カメラ本体を固定します。



取付面を加工せずに設置する場合

取付面を確認します。そのまま取付面に設置します。



パンの角度調整

カメラを取り付けた状態で、上部を左右に回転します。

チルトの角度調整

カメラを取り付けた状態で、取付面を上部に向けて調整します。

ロールの角度調整

カメラを取り付けた状態で、取付面を 270°まで上部に向けます。
カメラの映像を見ながら調整してください。



4 SD カードを取り付ける

※ 必ず電源を OFF にしてください。 必ずお使用前に SD カードをフォーマットしてください。

DH-IPC4631 をご利用の場合

1. SD カードの向きをカメラに合わせます。
2. SD カードを奥に入れます。
3. SD カードを奥に入れたら、カバーを閉じます。



注意

カバーが奥まで閉じていない場合、防水性能に影響を及ぼすことがあります。
カバーを閉じる際は、防水性能が損なわないようご注意ください。

DH-IPC4631 をご利用の場合

録画データを保存する場合はカードが必要です。

1. カバーを矢印の位置に、コインで開けます。
2. カバーを矢印の位置に、コインで閉めます。



5 映像を確認する

Viewer アプリ、録画・再生ソフトウェアで映像を確認します。

Viewer アプリでの映像の確認

1. 一度スマホ画面を終了し、再度開いてください。
2. 「デバイス」をタップし、カメラを選択してください。
3. 映像が表示されます。

録画・再生ソフトウェアでの映像の確認

1. 録画・再生ソフトウェアを起動してください。
2. 「デバイス」をタップし、カメラを選択してください。
3. 映像が表示されます。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために―必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、ここで示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害や財産に対する損害を未然に防ぐためのものですので、必ずお守りください。

ご使用前後にも、この取扱説明書をよくお読みください。

この説明書には、次のような表示をしています。

警告	回避しない場合、死亡または重傷につながる危険が切迫して生じることが想定される内容。
注意	回避しない場合、死亡または重傷につながるおそれのある内容。
注意	回避しない場合、軽度または中程度の傷害につながるおそれのある危険が切迫して生じることが想定される内容。
通知	回避しない場合、製物の損害につながるおそれのある内容。
補足	製品をご使用するに際しての注意点や補足説明をする内容。

警告（DH-IPC4631）

■電源、接続
・電源は、定格（AC100V 50/60Hz）の範囲でご使用ください。
・電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
・電源プラグは、ほこりが付着していないことを確認してください。
・電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
・電源コードを傷つけないでください。
・電源コードを加工しないでください。
・電源コードを束ねないでください。
・電源コードを熱器具に近づけないでください。
・電源コードを引っ張らないでください。
・電源コードを重いものの下敷きにしないでください。
・電源コードを折り曲げないでください。
・電源コードをねじらないでください。
・電源コードを結ばないでください。
・電源コードを踏まないでください。
・電源コードを傷つけたり、加工したり、修理依頼、または改造しないでください。
・電源コードを傷つけたり、電源が入らなくなったりしたときは、当社サービス窓口にご相談