



# Safie CC-1 アップデートツール 取扱説明書

---

## 目次

はじめに	1
手順1 カメラの接続とアプリケーションの起動	2
手順2 ログイン	3
手順3 WiFi設定の入力	4
手順4 モード変更とネットワーク設定	5
手順5 アップデートと終了処理	6
エラー表示1	7
エラー表示2	8
エラー表示3	9

# はじめに



## 【留意事項】

本ツールを使用してカメラのアップデートを行うと、現在のカメラ内部の設定は全て初期化されます。  
そのため、「本ツールでアップデート」→「Safie Setupで初期設定」という手順を踏む必要がありますのでご注意ください。

## 【動作環境】

Windows 7以降

## 手順1 カメラの接続とアプリケーションの起動

### 【カメラをPCに接続】

カメラをUSB経由でPCに接続してください。  
接続後「SafieVolume」というドライブが認識されます。



### 【アプリケーションを起動】

アプリケーションを起動してください。  
起動後以下の画面が表示されます。



### ※接続エラー

「Safie Volume」が認識されていない状態でアプリケーションを起動すると以下のような表示となりエラーとなります。「Safie Volume」が認識されたのを確認後、再度アプリケーションを起動してください。



## 手順2 ログイン

### 【セーフィーアカウントでログイン】

画面下部の「ログイン」を押してください、ログイン画面に移動します。  
セーフィーアカウントをお持ちでない方は「新規ユーザー登録」からユーザー登録を行ってください。



### 【メールアドレスとパスワードの入力】

メールアドレスとパスワードを入力して「次へすすむ」を押してください。



## 手順3 WiFi設定の入力

### 【WiFiの選択】

利用可能なWiFiを検索後、一覧として表示します。  
アップデートに使用するWiFiを選択してください。  
利用したいWiFiが一覧に表示されない場合は「ネットワークを再スキャン」をお試しください。  
直接WiFi情報を入力する場合は「その他のネットワーク」を押してください。



### 【パスワードの入力】

ネットワークのパスワードを入力して「次へすすむ」を押してください。  
アップデート処理を開始します。

**以降アップデート完了までアプリケーションを終了したり、カメラとPCの接続を解除したりしないでください。ただし、アップデート中にエラーが発生した場合には再接続を要求されますので、その場合は画面の指示に従ってください。**



## 手順4 モード変更とネットワーク設定

### 【モード変更】

カメラをアップデート可能な状態にしています。



### 【ネットワーク設定】

先程入力したWiFi設定情報を元にネットワーク設定を行っています。



## 手順5 アップデートと終了処理

### 【アップデート】

カメラをアップデートしています。



### 【アップデート完了】

「アップデート完了」と表示されたらアプリケーションを終了してください。

引き続き「Safie Setup」でカメラの初期設定を行ってください。



# エラー表示1

## 【モード変更失敗】

カメラをアップデート可能な状態にできませんでした。  
カメラとPCを再接続してから「もう一度試す」を押してください。  
同じエラーが何度も起こる場合はカメラ不良の可能性あります。



## 【カメラ検出失敗】

「Safie Volume」を認識できていません。  
カメラとPCを再接続してから「もう一度試す」を押してください。





## エラー表示2

### 【ネットワーク設定失敗】

カメラのネットワーク設定が失敗しています。  
カメラとPCを再接続してから「もう一度試す」を押してください。  
同じエラーが何度も起こる場合は電波が弱い、SSID・パスワードが間違っている場合があります。  
前者の場合はカメラとルーターを近づけて再度お試しください。  
後者の場合は「WiFi情報を再入力する」からSSID・パスワードの再入力を行ってください。



### 【ファームウェアのダウンロード失敗】

最新版のファームウェアダウンロードに失敗しています。  
カメラとPCを再接続してから「もう一度試す」を押してください。  
同じエラーが何度も起こる場合は電波が弱い場合があります。  
カメラとルーターを近づけて再度お試しください。



## エラー表示3

### 【アップデート失敗】

カメラのアップデートに失敗しています。  
カメラとPCを再接続してから「もう一度試す」を押してください。  
同じエラーが何度も起こる場合はカメラ不良の可能性があります。



### 【終了処理失敗】

カメラを通常モードに戻せませんでした。  
カメラとPCを再接続してから「もう一度試す」を押してください。  
同じエラーが何度も起こる場合はカメラ不良の可能性があります。

